



Política de uso de dispositivos electrónicos

Se ruega seguir las instrucciones de la tripulación en todo momento

1. EVELOP permite:

Durante todas las fases del vuelo, el uso de **Dispositivos Electrónicos Portátiles (PEDs) de mano o ligeros**, siempre y cuando no transmitan o tengan deshabilitada la transmisión de datos (**modo vuelo/modo avión**), como por ejemplo:

- Teléfonos móviles o Smartphone.
- Tabletas electrónicas, comúnmente denominadas tablets
- Auriculares electrónicos, comúnmente auriculares personales canceladores de ruido exterior
- Reproductores de música / vídeo digitales
- Videoconsolas electrónicas portátiles de dimensiones reducidas
- Tabletas de lectura, comúnmente llamados e-readers
- Cámaras digitales de foto y video personales (no cámaras profesionales)

Durante la fase de crucero, tecnología de conectividad **Bluetooth**.

Durante la fase de crucero, el uso de **Dispositivos Electrónicos Portátiles (PEDs) voluminosos o pesados** que no transmitan o tengan deshabilitada la función de transmisión de datos, como por ejemplo:

- Ordenadores portátiles.
Todo **equipo médico** necesario para mantener las funciones fisiológicas de pasajeros
En cualquier momento del vuelo el comandante de la aeronave podrá ordenar el apagado y estiba de todos los PEDs, inclusive si éstos disponen de “modo avión/vuelo”, en el caso de que detecte cualquier posible interferencia o anomalía con los sistemas de la aeronave.

2. EVELOP prohíbe:

Durante todo el vuelo, el uso de Dispositivos Electrónicos Portátiles que transmitan datos (T-PEDs) y no tengan capacidad de deshabilitar la transmisión, como por ejemplo:




































- Teléfonos móviles (sin modo vuelo/modo avión)
- Equipos GPS

El uso de cualquier tipo de **cigarrillo electrónico**.

Cualquier tipo de Dispositivo Electrónico durante el reabastecimiento o vaciado de combustible. Deberán además permanecer apagados, inclusive si éstos disponen de “modo avión/vuelo”.

3. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS FACTURADOS CON EL EQUIPAJE

Los dispositivos electrónicos que sean facturados junto con el equipaje deberán estar en todo momento apagados.

Fase	PEDs de mano (Modo avión)	PEDs pesados	PEDs (Sin modo avión)	WIFI	Bluetooth
Repostado Fuel					
Embarque					
Rodaje de salida					
Despegue					
Crucero					
Aterrizaje					
Rodaje de entrada					
Desembarque	